

Hola!

Bonjour

Здравствуйге

Hei

Olá

Witaj

Ciao

Ahoj

你好

Hello

こんにちは

안녕하세요.

Hallo

Portesmúp


hej

salute


English

Quick Start


For Pendulum Wall Clock




① Push the Black Strip




② Place it on the left side



③ Install AA batteries



④ Adjust the time



⑤ Hang the Pendulum



⑥ Hang the Clock

Troubleshooting

English

Pendulum does not swing.

- Make sure the batteries are installed correctly.
- Give the pendulum a light push.

Notice

- For the safety of air transportation, we do not package any battery or installation nails with the clock.

Warranty

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

Undamaged products can be returned for a full refund for any reason within 30 days of the date the item was delivered to the designated shipping address.

- Returns must include all accessories.
- Item must include original packaging.

12-Month Warranty for Quality-Related Issues

Our products are warranties to be free from material and workmanship defects for 12 months from the date of purchase.

Not Covered Under Warranty

- Products without sufficient proof of purchase
- Damage from misuse of products (including, but not limited to: falls, extreme temperatures, water, operating improperly)



support@aerosnail.com




Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.


Deutsch

Schnellstart


Für Pendelwanduhr




① Drücken Sie den schwarzen Streifen




② Platzieren Sie es auf der linken Seite



③ Legen Sie AA-Batterien ein



④ Passen Sie die Zeit an



⑤ Hängen Sie das Pendel auf



⑥ Hängen Sie die Uhr auf

Pendel schwingt nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
- Geben Sie dem Pendel einen leichten Stoß.

Notiz

- Aus Gründen der Sicherheit des Lufttransports legen wir der Uhr keine Batterie oder Montagenägel bei.

Garantie

30-tägige Geld-zurück-Garantie aus beliebigem Grund

Unbeschädigte Produkte können aus beliebigem Grund innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem der Artikel an die angegebene Lieferadresse geliefert wurde, gegen volle Rückerstattung zurückgegeben werden.

- Rücksendungen müssen sämtliches Zubehör enthalten.
- Rücksendungen müssen die Originalverpackung enthalten.

12 Monate Garantie für qualitätsbezogene Probleme

Für unsere Produkte gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Nicht durch die Garantie abgedeckt

- Produkte ohne ausreichenden Kaufbeleg
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung von Produkten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Stürze, extreme Temperaturen, Wasser, unsachgemäße Bedienung)



support@aerosnail.com




Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.


Français

Démarrage rapide


Pour horloge murale à pendule




① Poussez la bande noire




② Placez-le sur le côté gauche



③ Installer des piles AA



④ Ajuster l'heure



⑤ Accrocher le pendule



⑥ Accrochez l'horloge

Le pendule ne oscille pas.

- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Donnez une légère poussée au pendule.

Avis

- Pour la sécurité du transport aérien, nous n'emballons aucune pile ni clou d'installation avec l'horloge.

Garantie

Garantie de remboursement de 30 jours pour quelque raison que ce soit

Les produits non endommagés peuvent être retournés pour un remboursement complet, quelle que soit la raison, dans les 30 jours suivant la date de livraison à l'adresse de livraison indiquée.

- Les retours doivent inclure tous les accessoires.
- L'article doit inclure l'emballage d'origine.

Garantie de 12 mois pour les problèmes liés à la qualité

Nos produits sont garantis exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

Non couvert par la garantie

- Produits sans preuve d'achat suffisante
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation des produits (y compris, mais sans s'y limiter : chutes, températures extrêmes, eau, fonctionnement incorrect)



support@aerosnail.com




Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.


日本語

クイックスタート


振り子式壁掛け時計用




① ストリップを右前方に押します




② 左側に置きます



③ 単三電池を取り付けます



④ 時間を調整する



⑤ 振り子を吊るす



⑥ 時計を掛ける

振り子は揺れません

- ・ 電池が正しく取り付けられていることを確認してください。
- ・ 振り子が揺れる方向に振り子を軽く押す

注意

- ・ 航空輸送の安全のため、時計には電池や取り付け釘は同梱されておりません

保証

任意の理由による30日間の返金保証

損傷のない製品は、30日以内であれば理由を問わず返品して全額返金できます

- ・ 返品には付属品がすべて含まれている必要があります。
- ・ 商品には元のパッケージが含まれている必要があります。

品質に関する問題の12ヶ月保証

購入日から12ヶ月間の製品保証を提供しています

保証の対象外

- ・ 十分な購入証明のない商品
- ・ 製品の誤用による損傷（転倒、極端温度、水、不適切な操作を含むがこれらに限定されない）



support@aerosnail.com



あなたの製品は高品質の材料と部品で設計され、製造されています、これらの材料と部品はリサイクルと再使用ができます。



Name: SUCCESS COURIER SL
Address: CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1,
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid,
28947 Spain
E-mail: successservice2@hotmail.com

OST_EU_20231204000055

SUCCESS COURIER SL, act as EU representative, are not responsible for any after-sales services related to AERO SNAIL products.



Manufacture: BEIJING YIWEISEN TECH LTD.
Address: konggangjiedaoantaidajiejiahuayuan20haolou109-1242
shunyi qu beijing beijingshi 101318 CN
E-mail: support@aerosnail.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Not for children under 3 years.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
3歳未満の子供向けではありません

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



MADE IN CHINA